

## منظف لزج لإزالة آثار روبوت الإيبوكسي

### مجالات الإستعمال

منظف لزج لإزالة آثار روبوت الإيبوكسي الجديدة أو القديمة والصلبة، عن الجدران والأرضيات. مناسب للمساحات غير الماصة كبلاط البورسلين، السيراميك المزجج، موزاييك الزجاج وبلاط الحجر المصقول. يستخدم في الخارج والداخل.

### طريقة الإستعمال

- يستعمل CR10 من دون تخفيف لإزالة البقايا الجديدة أو القديمة الصلبة.
- تخض العبوة جيداً قبل الإستعمال.
- لإزالة بقايا قديمة صلبة:
  - تمد المادة على البقعة لتغطّيها بالكامل، وتترك لفترة ٣٠ دقيقة.
  - تحف المساحة بواسطة سيفة سكوتش برايت (أو حتى بمشحاف لبقايا أسمك).
  - تشطف المساحة جيداً بماء نظيف.
  - لبقع صعبة، تكرر عملية التنظيف والشطف مع إطالة مدة النقع.
- لإزالة بقايا جديدة:
  - يجب الإنتظار حوالي ساعة بعد مد الروبة، قبل القيام بعملية التنظيف
  - تمد المادة مخففة بنسبة ١:١ بالماء على المساحة وتفرك بإسفجة ناعمة (مع الإنتباه الى عدم الضغط بشكل زائد وعدم ترك المادة لفترة تتجاوز ٢ - ٣ دقائق لتفادي إلحاق الضرر بالروبة).
  - تشطف المساحة جيداً بماء نظيف.

### ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة CR10 على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على المساحة ومعرفة وقت النقع الأمثل، قبل القيام بتنظيف كامل المساحة.
- للمساحات المعدنية، يجب تجربة CR10 على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على المعدن المعين، قبل القيام بتنظيف كامل المساحة.

**لا يستعمل CR10:** على مساحات ماصة، خشب، أو ميتاكريليت (كزجاج البليكسي)

**الإستهلاك:** حتى ١٠ م<sup>٢</sup> / لتر، حسب كمية وقدم البقايا.

**التخزين:** ٥ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

### تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.  
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.