



كيرابوكسي كلينر

منظف قلوي لروبوت الإيبوكسي

مجالات الإستعمال

يستعمل لإزالة آثار روبوت الإيبوكسي (مثل كيرابوكسي CQ، كيرابوكسي ديزاين...) عن بلاط وموزاييك السيراميك والزجاج بعد الإنتهاء من التنظيف بالماء، أو لإزالة أي غشاء متبقّي في اليوم التالي. إذا استعمل بطريقة صحيحة، يزيل كيرابوكسي كلينر رواسب روبوت الإيبوكسي من دون إلحاق ضرر بالبلاط أو الروبة.

طريقة الإستعمال

- قبل إستعمال كيرابوكسي كلينر، يجب تغطية كل شيء قد يتأثر به.
- لتنظيف آثار روبة جديدة (غير ناشفة تماماً): يرشّ كيرابوكسي كلينر على المساحة ويترك لبضعة دقائق، ثم تفرك المساحة بواسطة سيفة سكوتش برايت® وتشطف جيداً بالماء النظيف.
- لتنظيف آثار الروبة بعد بضعة ساعات من مدها: يرشّ كيرابوكسي كلينر على المساحة ويترك لوقت أطول (١٥-٢٠ دقيقة) قبل فرك المساحة بالسيفة وشطفها، أو تكرر عملية التنظيف.

ملاحظات

- في حال عدم معرفة درجة مقاومة البلاط، يجب دائماً تجربة كيرابوكسي كلينر على مساحة صغيرة للتأكد من عدم تأثر البلاط بالمنظف.
- كيرابوكسي كلينر غير مناسب لإزالة رواسب إيبوكسي كثيفة وناشفة تماماً.

لا يستعمل كيرابوكسي كلينر: على الرخام وغيره من الأحجار، أو الخشب.

الإستهلاك: حسب درجة الإتساخ

التخزين: ٣٦ شهراً.

تنبيهات

يجب عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.